

# MicroUSB ケーブル

## 取扱説明書

### PMC-001

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめいたします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因に関わらず、当社としては責任を負いかねますので、予めご了承ください。

### 取扱上のお願ひ

- 本製品を端末本体に巻き付けて使用しないでください。故障の原因となります。
- 雷鳴の際に本製品や端末本体に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手で本製品や端末本体に触らないでください。通電中に触れると感電する恐れがあります。接続端子に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。感電や火災、故障の原因となる場合があります。
- 本製品を使用しないときは接続端子にほこりが入らないようにご注意ください。
- 本製品を振り回さないでください。故障や断線の原因になります。
- 本製品を端末本体やアダプタから抜き差しするときは必ずコネクタ部分を持ち、ケーブルを無理やり引っ張らないでください。故障や破損の原因となることがあります。
- 本製品のコネクタを端末本体やアダプタに接続するときは、奥まで確実に差し込んでください。また、接続部に対して平行に抜き差ししてください。故障や動作不具合の原因になります。
- 接続端子に変形が発生した場合は、使用中を中止してください。
- ペットが本製品に噛みついたり、飲み込んだりしないようにご注意ください。
- 一般電話・テレビ・ラジオ等をお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 本製品を持ち運ぶときや保管する際には、接続端子へのゴミの付着や変形、破損、紛失しないようにご注意ください。
- 時々、接続端子を乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

### 【重要】安全上のご注意

本製品をお使いになるお客様や他の方への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を記載してあります。必ず記載事項を守ってご使用ください。

### 免責事項

下記に関し、当社は一切の責任を負いません。

- 一火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害
- 一本製品を使用する事故や故意、データの損失
- 一当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせる誤動作などから生じた障害
- 一本書の記載内容を守らないことにより生じた障害

### ⚠ 危険

人が死亡または重傷(※)を負う危険が切迫して生じることが想定されます。発火・破裂・故障・火災の原因となるため、必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

※失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

- ⊘ 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
- ⊘ 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
- ⊘ 電子レンジや高圧容器などの中に縫製品を入れないでください。

### ⚠ 警告

人が死亡または重傷(※)を負う可能性が想定されます。必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

※失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

ご使用の端末や周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、各取扱説明書の記載内容に従って正しくお使いください。

- ⊘ 分解・改造・お客様による修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じても、当社では一切の責任を負いかねます。
- ⊘ 使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱するなどの異常が起きたら、すぐに使用を中止してください。異常が発生した場合は、当社にご連絡ください。
- ⊘ 本製品を傷つけたり、加工したり、無理に引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたりしないでください。変形・破損・傷害・火災の原因となります。
- ⊘ 水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに本製品をお使いの端末本体およびアダプタから外してください。

### ⚠ 注意

人が傷害(※1)を負う可能性や物的損害(※2)の発生が想定されます。必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

※1 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。  
※2 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

- ⊘ 直射日光のあたる場所(自動車内など)、ほこりや振動の多い場所では使用・保管をしないでください。また、極端な高温・低温・多湿は避けてください。発熱・発火・変色・変形の原因となります。
- ⊘ 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- ⊘ 本製品の接続端子に液体・金属片・燃えやすいもの等の異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ⊘ 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- ⊘ 皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用をやめ、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
- ⊘ お子様の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

お客様がご使用になる場合は危険な状態にならないように保護者の方が取り扱いの方法を教えてください。また使用中においても、指示通りに使用しているかご注意ください。

### 製品仕様

型番	PMC-001
カラー	ホワイト
サイズ(長さ)	約1.0m
使用コネクタ	USB Type-A、microUSB Type-B

<本製品についてのお問い合わせ先>

株式会社 Purple Line  
<https://www.purpleline.co.jp/>

〒105-0004  
東京都港区新橋 3-9-10 天翔新橋ビル 302号室  
TEL: 03-6402-3039